

Предохранитель	Ток	Защищаемый элемент
18	30A	Система пуска
19	20A	Замки дверей
20	20A	Система блокировки руля
21	7.5A	Сигнализация
22	7.5A	Мультиплексной системы связи, системы запуска
23	7.5A	Система зарядки
24	10A	Система интеллектуального ключа, мульти-портовая система впрыска топлива / последовательная система, автоматическая коробка передач
25	10A	Многопортовая система впрыска топлива / последовательная мульти-портовая система впрыска топлива, электронные системы управления дроссельной заслонкой
26	15A	Сигнальные лампы поворотов
27	25A	INJ NO.1, INJ NO.2, SRS система подушек безопасности
28	25A	Аудио система
29	20A	Датчик топливной смеси
	20A	EFI NO.2, EFI NO.3
30	10A	Сигнал
31	15A	Левая фара (ближний свет)
32	15A	Правая фара (ближний свет)
33	15A	Левая фара (дальний свет)

Предохранитель	Ток	Защищаемый элемент
34	15A	Правая фара (дальний свет)
35	25A	EFI NO.2, EFI NO.3
	20A	Датчик топливной смеси
36	7.5A	Личное внутреннее освещение, свет переключателя двигателя, подсветка дверей, резервное питание дверей, Датчики и счетчики
37	10A	Датчики и приборы, часы, аудио система, основные ECU, беспроводной пульт дистанционного управления, смарт-ключ системы, усилитель задней двери, система распознавания переднего пассажира
38	10A	Развлекательная система для пассажиров сзади
39	15A	Аудио система, навигационная система
40	7.5A	Запасной предохранитель
41	15A	Запасной предохранитель
42	25A	Запасной предохранитель

*1: Автомобили с двигателем 2GR-FE

*2: Автомобили с двигателем 1AR-FE

*3: Замените предохранитель на новый с таким же значением на грузки как и оригинал.